




LAMUSA

ABONADORA L-3

ABONADORA L-3 PLUS



MANUAL DE PUESTA EN SERVICIO

MANTENIMIENTO

DOSIFICACIÓN

REPUESTOS

Antes de usar la máquina leo detenidamente este manual

Las Sembradoras y Abonadoras **LAMUSA** están fabricadas en una factoría exclusivamente especializada en este renglón y avaladas por la experiencia de muchos miles de usuarios.

Son máquinas de elevada tecnología previstas para un largo servicio, sin averías, en las más variadas condiciones y con dispositivos simples y eficaces para efectuar una excelente labor con un mínimo mantenimiento.

Con la información de todas sus posibilidades y ajustes deseamos ayudarle a conseguir lo que Vd. espera de nuestra máquina.



Sistema de calidad certificado

Ref.: CN-811007

4º Edición - Junio 2003

Depósito legal: B-28.909

Prohibida la reproducción total o parcial de este manual.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

ÍNDICE DE MATERIAS

1.- INTRODUCCIÓN	5
2. - INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	
2.1 SÍMBOLOS DE SEGURIDAD.....	7
2.2 UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO.....	9
2.3 DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	9
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS	
3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	13
3.2 CARACTERÍSTICAS DE SERIE	15
3.3 EQUIPOS OPCIONALES	15
4.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ABONADO	
4.1 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN ABONADO.....	17
4.2 DISTRIBUCIÓN DEL ABONO.....	19
5.- PUESTA EN SERVICIO	
5.1 ENGANCHE AL TRACTOR.....	21
5.2 TRANSMISIÓN.....	22
5.3 ENGANCHE AL TRACTOR DE LA ABONADORA ARRASTRADA	24
5.4 CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL LIMITADOR PARA ORILLAS EN LAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS	26
6.- REGULACIONES COMUNES PARA LAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS	
6.1 METODO RESUMIDO PARA LA REGULACIÓN	29
6.2 CONOCIMIENTO FÍSICO DEL ABONO	31
6.3 REGULACIÓN DEL CAUDAL.....	32

7. - REGULACIÓN DEL ANCHO TRABAJO PARA ABONADORA L-3 (Hasta 24 mm).	35
7.1 INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA L-3.....	37
8.- INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA L-3 PLUS	39
9.- ENSAYO DE CAUDAL	45
10.- ABONADO DE LAS CABECERAS	
10.1 ABONADO DE LAS CABECERAS REDUCIENDO LA SALIDA DELABONO L-3	49
10.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL LIMITADOR PARA ORILLAS EN LAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS	50
11.- ENGRASE Y MANTENIMIENTO	53
12.- TABLAS DE DOSIFICACIÓN	55
13.- MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 24m. A 30 Y 36 m PARA EL MODELO L-3	63
14.- MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 30 Y 36 A 24 m. PARA EL MODELO L-3 PLUS	67
15.- REPUESTOS	71

1.- INTRODUCCIÓN

Antes de poner la abonadora en marcha es necesario leer las instrucciones y recomendaciones de este manual. Con ello conseguirá reducir el peligro de accidentes, evitará daños a la abonadora por un uso incorrecto y aumentará su rendimiento y vida útil.


El manual deberá ser leído por toda persona que realice tareas de operación (incluyendo preparativos, reparación de averías en el campo y cuidado general de la máquina), mantenimiento (inspección y asistencia técnica) y transporte.

Por su propia seguridad y la de la máquina, respete en todo momento las instrucciones técnicas de seguridad. LAMUSA no se responsabiliza de los daños y averías motivadas por el incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual.

En los primeros capítulos encontrará las Características Técnicas y las Instrucciones de Seguridad. En los apartados de Puesta en Servicio, Regulaciones y Mantenimiento se exponen los conocimientos básicos necesarios para manejar la máquina. El manual se completa con unas Tablas de Dosificación para distintos tipos de abono y una Lista de Repuestos.



LAMUSA se reserva el derecho a modificar ilustraciones, datos técnicos y pesos indicados en este manual si se considera que dichas modificaciones contribuyen a mejorar la calidad de las abonadoras.



2.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD

2.1 SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

En este manual encontrará tres tipos de símbolos de seguridad y peligro:



Para facilitar el trabajo con la abonadora



Para evitar daños a la abonadora o equipos opcionales.



Para evitar daños a personas.

En la máquina hallará los siguientes rótulos de aviso:



Lea detenidamente y cumpla las instrucciones de uso y los consejos de seguridad dados en el manual de instrucciones.



Peligro de aplastamiento, si trabaja debajo de la máquina, asegúrela para evitar su desplome.
Peligro de lesiones graves.



Manténgase apartado de la parte trasera del tractor durante la maniobra de enganche.
Peligro de lesiones graves.



No se suba a la escalera con la máquina en marcha.
Peligro de lesiones.




Peligro de aplastamiento,
si trabaja debajo de la
máquina, asegúrela para
evitar su desplome.

**Peligro de lesiones
graves.**



Sentido de giro de la
toma de fuerza.



Respete la carga máxima.



Punto de enganche para la manipulación de transporte mediante grúa.

2.2 UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO


- Las abonadoras **L-3 y L-3 PLUS** han sido fabricadas para su aplicación normal en trabajos agrícolas, especialmente para el abonado con productos minerales.
- Si como consecuencia de otras aplicaciones de la máquina se producen desperfectos o daños, **LAMUSA** no se hará responsable de ellos.
- Deben respetarse todas las disposiciones legales relativas a la seguridad en las máquinas, las de tráfico y las de higiene y seguridad en el trabajo.
- Las modificaciones realizadas por cuenta del usuario anulan la garantía del fabricante para los posibles desperfectos o daños que se originen.

2.3 DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de poner la máquina en marcha, comprobar cada vez la seguridad de la máquina en el trabajo y en lo relativo al tráfico.
- Al utilizar las vías públicas respetar las señales y las ordenanzas de tráfico.
- Antes de poner la máquina en marcha, familiarícese con todos los elementos de accionamiento, así como en el funcionamiento.
- Prestar una atención muy especial al enganchar y desenganchar la máquina al tractor.
- La transmisión de la toma de fuerza debe estar protegida y en buen estado. Evitar que gire el tubo protector sujetándolo mediante la cadena que lleva para este fin. El lado del embrague se montará en la abonadora.
- Montar la transmisión de la toma de fuerza únicamente con el motor parado.


- Antes de conectar la toma de fuerza asegurarse que nadie se encuentre en la zona de peligro de la máquina.
- Está totalmente prohibido permanecer en la proximidad de los discos distribuidores con la máquina en marcha.
- Llenar la abonadora en el suelo, con el motor parado y las trampillas de salida de abono cerradas.
- Al elevar la abonadora se descarga el eje delantero del tractor, por lo que éste debe tener carga suficiente para que no presente peligro de vuelco. Comprobar en esta situación (abonadora elevada) la capacidad de dirección y frenado.
- No depositar elementos extraños en la tolva.
- Conectar siempre la toma de fuerza suavemente con el embrague para proteger la abonadora. De lo contrario podrían producirse serias averías.
- Durante el transporte con la abonadora elevada, bloquear el mando de descenso. Antes de bajar del tractor, dejar la máquina en el suelo y parar el motor del tractor.
- Queda totalmente prohibido subirse a la abonadora durante su transporte o con la máquina en marcha.
- En trabajos de mantenimiento con la máquina elevada, utilizar siempre elementos de apoyo suficientes para evitar su posible descenso.
- Antes de arrancar compruebe la visibilidad de los alrededores de la máquina y la inexistencia de personas en la zona de trabajo.
- Antes de trabajar en la instalación hidráulica bajar la máquina, eliminar la presión del circuito y parar el motor.
- Los tubos y mangueras de los circuitos hidráulicos sufren, en condiciones normales, un envejecimiento natural. La vida útil de estos elementos no debe superar los seis años. Observar periódicamente su estado y sustituirlos al cabo de este tiempo.

- Cuando la abonadora deba llevarse llena hasta la parcela y exista un trayecto largo, es posible que el abono vaya compactándose en el fondo de la tolva y que, al abrir las trampillas de salida, éstas queden obstruidas. En este caso es necesario abrir totalmente las trampillas embragar lentamente la toma de fuerza y dejar bajar algo de abono. Después de esta operación colocar las palancas de regulación en la posición correspondiente al caudal elegido y proceder al abonado normal.
- Bajo ningún concepto debe provocarse la salida del abono desde la parte superior de la tolva ante el grave riesgo de obstrucción del agitador.
- Las palas de los discos y tornillos que las sujetan deben revisarse cada jornada de trabajo o sustituirse cuando se observe un desgaste acusado, que se produce por el roce con el abono y se acentúa con abonos muy abrasivos.
- Las consecuencias del abonado con las palas muy gastadas se traducen en una mala distribución y sobre todo en el peligro que comportan los fragmentos que puedan desprenderse.



3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABONADORA L-3 Y L-3 PLUS

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Pesos	
L-3/1000	302Kgs.
L-3/3000	760Kgs.
ALZA 200Lts.	14Kgs.
ALZA 500Lts.	32Kgs.
ALZA 1000Lts.	45Kgs.

Dimensiones	
Alto (L-3/1000)	970mm.
Ancho (L-3/1000)	2400mm.
Largo (L-3/1000)	1342mm.
Alto (L-3/3000)	1870mm.
Ancho (L-3/3000)	2400mm.

Capacidades	
L-3/1000	991Lts.
L-3/1200	1191Lts.
L-3/1500	1491Lts.
L-3/2000	1928Lts.
L-3/3000	2600Lts.
ALZA 200Lts	200Lts.
ALZA 500Lts.	500Lts.
ALZA 1000Lts.	937Lts.


Régimen de la T.D.F.	540r/min.
Frecuencia de giro de los discos	675r/min.
Distancia entre centros de los discos	1140mm.
Anchos de trabajo L-3	15 a 24 m.
Anchos de trabajo L-3 PLUS	30 y 36m.
Regulación del ancho de trabajo	Mediante palas y boquilla
Nº de palas por disco L-3	3
Nº de palas por discos L-3	2

3.2 CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Fondos tolva, agitadores, discos, boquillas y palas en acero inoxidable.
- Agitador de giro lento poco agresivo.
- Posibilidad de cerrar el lado derecho para cabeceras.
- Limitador para orillas de accionamiento mecánico.
- Ensayo de caudal de fácil ejecución con canal y recipiente incorporados.
- Granulómetro.
- Pilotos de posición, intermitentes y frenos.
- Tubo de protección según prEN (WI 144044) F.
- Transmisión a cardán con embrague y protección.
- Posibilidad de abonado a media anchura (solo L-3).
- Enganche tripuntal categoría II.

3.3 EQUIPOS OPCIONALES

- Limitadora para orillas de accionamiento hidráulico.
- Kid de conversión 24-36mm para L-3.
- Kid de conversión 36-24mm para L-3 PLUS.
- Mando mecánico de apertura y cierre.
- Toldo.



4.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ABONADO

4.1 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN ABONADO

1. Granulometría del abono:

Rechazar los abonos con granos de tamaño irregular o que se rompan con mucha facilidad, ya que ello imposibilitaría una distribución uniforme.

2- Velocidades de la toma de fuerza:

La velocidad de la toma de fuerza determina la velocidad de giro de los discos y, por consiguiente, la anchura de trabajo.

La velocidad debe ser de 540 r.p.m.

3- Velocidad de avance:

Las variaciones de la velocidad de avance modifican la cantidad de abono depositado en el suelo.

Debe mantenerse lo más uniforme posible.

4- Posición de la tolva:

La tolva debe mantenerse horizontal, ya que las inclinaciones laterales o longitudinales modifican la distribución del abono sobre el terreno.

5- Altura de trabajo:

La altura de trabajo debe mantenerse constante a 75 cm del disco al suelo. Esta altura debe comprobarse sobre la parcela y no al enganchar la máquina en el almacén.

6- No abonar si hay viento:

El viento modifica la trayectoria de los granos de abono y su distribución. Su influencia es mayor cuanto mayor sea el ancho de trabajo, cuanto menor sea la dosis y cuanto más irregular sea el tamaño del abono.

7- Desgaste de los discos y palas:

Discos y palas son elementos básicos en la distribución, y su desgaste puede influir de forma importante en el reparto del abono sobre el terreno. Manténgalos en buen estado.

8- Verificar el caudal del abono:


Hacer un ensayo previo en el almacén para conocer exactamente el abono que vamos a esparcir. La dosificación es muy variable de un tipo de abono a otro, dependiendo de factores como la densidad, la humedad, etc...

9- Distancia entre pasadas adyacentes:


Conservar la distancia entre pasadas es fundamental para obtener una buena distribución. Para conocer esta distancia, seguir las instrucciones de regulación. Para aumentar la precisión puede realizarse un ensayo en la parcela observando la distribución del abono mediante cajas colocadas en el suelo.

4.2 DISTRIBUCIÓN DEL ABONO


De todos es conocida la importancia que tiene la cantidad de abono depositada en el campo para el rendimiento de la cosecha. Pero aún lo es más la uniformidad en que se distribuye el abono en el terreno. Las abonadoras **L-3 y L-3 PLUS** distribuyen el abono tal como muestra el siguiente diagrama:



Para obtener una uniformidad en la distribución repartiremos el abono solapando las pasadas de manera que el resultado final sea un diagrama plano como el de la figura:



La regularidad en la distribución se mide mediante el coeficiente de variación (CV). El CV se calcula mediante una fórmula estadística a partir de los datos obtenidos del solapamiento. Según acuerdo entre los fabricantes de abonos, el CV es muy bueno si está por debajo del 10%, regular si está entre el 10% y el 15% y malo a evitar si está por encima del 15%.




5.- PUESTA EN SERVICIO


5.1 ENGANCHE AL TRACTOR

Las abonadoras L-3 y L-3 PLUS están equipadas para su enganche a los tres puntos del tractor mediante bulones de categoría II.

Para facilitar el enganche al tractor, la abonadora dispone de dos pies que, abatidos verticalmente (1-fig), aumentan la altura del enganche.




En posición de trabajo la abonadora debe quedar horizontal y con el disco a 75 cm del suelo, ver figura.



5.2 TRANSMISIÓN

El régimen de la toma de fuerza debe ser de **540 r.p.m.** y es importante mantenerlo constante mientras se trabaja.




Comprobar que los extremos del eje telescópico de la toma de fuerza (X, fig.) no se toquen al levantar la abonadora hasta su posición de trabajo. Cortar dichos extremos, si fuera necesario, dejando juego suficiente para que, con la toma extendida al máximo, quede conectada unos 15 cm.




Antes de conectar la transmisión comprobar la medida mínima que debe tener.

Montar la transmisión con el embrague del lado de la abonadora. Montaje en la abonadora arrastrada.



5.3 ENGANCHE AL TRACTOR DE LA ABONADORA ARRASTRADA

Las abonadoras **L-3** y **L-3 PLUS Arrastrada** vienen equipadas con un enganche del tipo eje-anilla giratoria de fácil adaptación a diversas alturas.



Una vez enganchada al tractor, la abonadora debe quedar horizontal. Para facilitararlo, la anilla del enganche permite dos alturas diferentes.

Para modificar la altura basta simplemente con invertir la posición de la anilla. Es posible que en algunos casos ninguna de las dos posiciones sea la correcta para dejar la abonadora plana. En este caso habrá que soldar la pletina que sujeta la anilla en la posición necesaria y acuarterarla correctamente.



Al manipular la transmisión hacerlo siempre con el motor parado. Trabajar siempre con la transmisión protegida y en buen estado. Evitar el giro del tubo protector de la transmisión, fijándolo con la cadena.




Desconectar la toma de fuerza del tractor al dejar la abonadora en el suelo, para evitar que la transmisión trabaje con un ángulo de inclinación demasiado pronunciado (máximo 35°).

Al embragar la toma de fuerza del tractor hacerlo con suavidad.

LAS ARRANCADAS BRUSCAS OCASIONAN SERIAS AVERÍAS A LA ABONADORA.

5.4 CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL LIMITADOR PARA ORILLAS EN LAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS



FUNCIONAMIENTO:


Los enchufes que salen de la válvula antirretorno pilotada deben conectarse a un mismo distribuidor de doble efecto, al que llamaremos distribuidor nº1. El tercer enchufe se conectará a otro distribuidor, al que llamaremos distribuidor nº2.

El distribuidor nº1 es el que determina el modo de trabajo, desplegando o plegando el limitador de orillas.

El distribuidor nº2 será el encargado de abrir las compuertas de salida del abono, teniendo en cuenta que si el limitador está desplegado, solo se abrirá y cerrará la salida del lado izquierdo en sentido de avance y cuando se encuentre plegado se abrirán y cerrarán las dos salidas.

ASÍ PUES:


- Para el abonado normal en el centro del campo trabajaremos solo con el distribuidor nº2, asegurándonos previamente que el limitador se encuentre plegado.
- Para el abonado de orillas primero desplegaremos el limitador mediante el distribuidor nº1 y a continuación, dejando la orilla del campo a nuestra derecha y a unos 3 metros del centro de la abonadora, podremos abrir y cerrar la salida izquierda en sentido de marcha mediante el distribuidor nº2.



Los distribuidores de los tractores a menudo presentan fugas debidas a desgastes internos, por lo que, durante traslados o en pausas de trabajo es mejor tener el limitador plegado y el grifo del tercer enchufe cerrado para evitar que las salidas del abono se abran solas.

**IMPORTANTE!**

Asegúrese que no hay nadie en las proximidades de la máquina cuando se actúa sobre los controles hidráulicos o cuando ésta se encuentra en funcionamiento, por el peligro de lesiones muy graves que podrían comportar.




6.- REGULACIONES COMUNES PARA LAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS


6.1 METODO RESUMIDO PARA LA REGULACIÓN

El proceso básico para regular la abonadora es el siguiente:

1. Conocer el tipo de abono, su granulometría, su densidad, el estado de roturas de los granos, etc..., para poderlo comparar con uno parecido que esté en las tablas del capítulo 12 de este manual.
2. Conocer la dosis de distribución en kg/ha que hay que esparcir, a determinar según el cultivo, la tierra y el tipo de abono.
3. Escoger un ancho de trabajo.
4. Consultar la tabla de dosificación que corresponda y buscar el caudal deseado en las casillas de kg/ha en función de la velocidad de avance. Regular las paletas y el mando del caudal según se nos indique en dicha tabla.



5. Hacer un ensayo de caudal para comprobar que la dosificación es correcta.



Ensayo de caudal (capítulo 9)

6. Abonar en una parcela pequeña y conocida para poder comprobar todo lo anterior.

6.2 CONOCIMIENTO FÍSICO DEL ABONO

Con una misma regulación de la abonadora, la distribución de fertilizante obtenida varía mucho si las propiedades físicas que lo caracterizan son distintas. Por lo tanto, para cada tipo de fertilizante se necesitará una regulación distinta de la máquina.

Las propiedades físicas que definen un abono son, básicamente, la densidad y la granulometría.

DENSIDAD:

Es el peso por unidad de volumen. Suele medirse en kg/dm^3 . Puede variar según el grado de humedad del abono.

Deberemos comparar la densidad del abono que vayamos a utilizar con la de uno de los de las tablas de dosificación del capítulo 12 de éste manual.

GRANULOMETRÍA:

Nos indica la proporción de los distintos grupos de tamaños de los granos del abono. En las tablas de dosificación se indica la granulometría de cada abono, agrupando el diámetro de los granos en cuatro grupos:

Ø 4,75	% de granos mayores de 4,75 mm de diámetro
Ø 3,3	% de granos entre 3,3 mm y 4,75 mm de diámetro
Ø 2	% de granos entre 2 mm y 3,3 mm de diámetro
Ø <2	% de granos menores de 2 mm de diámetro

Por convención, la fracción que contenga más del 50% determina la clasificación del fertilizante. Para poder dar por bueno un abono, el 90% de los tamaños granulométricos debe encontrarse como máximo en tres grupos contiguos.

Existen unos recipientes con tamices homologados de estos cuatro tamaños para que, de una forma muy sencilla, podamos comprobar la granulometría de un fertilizante. Así podremos comparar el abono a esparcir con uno de los de las tablas de dosificación.

CONOCIMIENTO FÍSICO DEL ABONO:


Los abonos con un exceso de humedad y polvo no fluyen correctamente y llegan a formar paredes verticales en la tolva en lugar de deslizarse. Además un gránulo húmedo es frágil, se romperá más fácilmente y sus fragmentos no conseguirán el mismo alcance que un gránulo seco y entero, con lo que la distribución empeorará, por lo cual evitaremos en lo posible trabajar con este tipo de abono.

6.3 REGULACIÓN DE CAUDAL

Para regular el caudal deberemos determinar las características del abono según se indica en el punto 6.2 de éste manual, tras lo cual buscaremos en las tablas de dosificación el abono más similar al que vamos a utilizar.

Con la información referente a la dosis que necesitamos y el ancho de trabajo, buscaremos la casilla en la que aparezca dicha dosis (kg/ha) en la columna que corresponda al ancho de trabajo y velocidad de avance escogidos.

Una vez situados en la dosis, nos desplazamos por la misma fila hasta la columna del extremo izquierda de la tabla, donde leeremos la posición de la palanca de regulación. Situaremos el tope de la palanca en este número del graduador.



7.- REGULACIÓN DEL ANCHO DE TRABAJO PARA LA ABONADORA L-3 (Hasta 24mm).

En la abonadora L-3 el ancho de trabajo puede regularse mediante la posición de las paletas. El ancho de trabajo óptimo varía según el tipo de abono y la dosis de distribución.


En la siguiente tabla se dan los valores aproximados de los anchos de trabajo a los que se obtiene un coeficiente de variación (CV) inferior a 10 -bueno- o 15 -regular- para tres tipos de abono y distintas dosis de distribución. Es recomendable abonar a los anchos de trabajo de la columna cuyo CV es inferior al 10%, si se quieren obtener los mejores resultados.

ABONO	CAUDAL	Dosis de distribución a 8 km/h kg./ha	Anchos de trabajo recomendamos (mts)	Anchos de trabajo (metros)
	kg./min.		C.V. Inferior al 10%	C.V. Inferior al 15%
NAC	50	de 150 a 300	24-21-18-15	
	100	de 300 a 600	24-21-18-15	
	265	de 800 a 1600	24-21-18-15	
NPK	50	de 150 a 300	24-21-18-15	24-21
	100	de 300 a 600	24-21-18-15	
	265	de 800 a 1600	18-15	
UREA	37	de 150 a 300	18 9 15 .	12
	75	de 300 a 600	18 12 9 .	15
	199	de 800 a 1600	18 12 9 .	15

Una vez decidido el ancho más adecuado deberemos situar las paletas sobre el disco según se nos indica en las tablas de dosificación. Obsérvese que, para el mismo ancho pero a distintas dosis, las paletas están en posiciones diferentes.


La posición de cada paleta se indica mediante una letra (A-B-C) y un número (1-2-3).

Las letras A, B y C nos indican la posición del tornillo de sujeción en los distintos agujeros de cada paleta.



Vista de una pala izquierda (debe ir montada en el disco del lado izquierdo en sentido de marcha).

Los números 1, 2 y 3 nos indican la posición de la pala sobre los distintos agujeros de cada disco.



7.1 INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA L-3.

Vamos explicar mediante un ejemplo el modo de usar las tablas para regular la dosis y el ancho de trabajo de la abonadora.

Supongamos que queremos esparcir alrededor de 330kg/ha de NAC27% trabajando a 15 metros entre pasadas y a una velocidad de avance de 8 km/h.

Primero buscaremos la tabla de NAC 27% o, si se trata de otro abono para el que no hay ninguna tabla, buscaremos la del abono que más se le parezca en granulometría y densidad.

Una vez en la tabla, nos situaremos en la columna de 15 metros y dentro de esta, en la de 8 km/h. Siguiendo esta columna hacia abajo nos detendremos en el valor más cercano a la dosis deseada de 330 Kg/ha, en este caso serán 334 Kg/ha.

A la izquierda de este número, en la columna del graduador de las trampillas, encontraremos la posición para éste. Siguiendo por la derecha encontraremos la posición para las boquillas y las posiciones de las palas sobre los discos.

ENTRAMOS

		15				
		Kg/Ha				
		Km/h				
	Kg/min	6	8	10	12	
4	10	131	98.5	79	65.7	1
5	15	205	154	123	103	
6	21	281	210	168	140	
7	27	360	270	216	180	
8	33	440	334	267	223	
9	40	539	405	324	270	C2 C2 B2

GRADUADOR

Situaremos el tope de la palanca del graduador de las trampillas en el nº8.

BOQUILLAS


Situaremos las boquillas en la posición nº1.

POSICIÓN DE LAS PALAS

Situaremos el agujero C de dos de las palas en el agujero nº2 del disco y el B de la tercera pala en el agujero nº2 del disco

Las dosis que figuran en las tablas son orientativas, pudiendo variar en abonos de la misma denominación debido a humedad, granulometría, densidad, etc.


Para conocer con seguridad la dosis por hectárea del abono con el que vamos a trabajar, para una posición determinada del graduador, se aconseja realizar pruebas del caudal con el canal que se suministra con la máquina y siguiendo las instrucciones que figuran en este manual.



8.- INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS PARA REGULAR EL ANCHO DE TRABAJO EN LA ABONADORA L-3 PLUS.

La abonadora L-3 PLUS permite trabajar en anchos de trabajo de 30 y 36 metros con abonos que sean de una calidad física adecuada.

Para regular la máquina en alguno de los dos anchos y para una determinada dosis por hectárea disponemos de las tablas de dosificación. En ellas encontraremos las distintas posiciones para las palas y sus extensiones, las boquillas y el graduador de caudal.



Debido a la forma de distribución trapezoidal que se obtiene para anchos de trabajo es muy importante conservar la distancia entre pasadas adyacentes para una correcta distribución del abono sobre la parcela.

Vamos explicar mediante un ejemplo el modo de usar las tablas para regular la dosis y el ancho de trabajo de la abonadora.

Supongamos que queremos esparcir alrededor de 170kg/ha de NPK 10-10-15 trabajando a 30 metros entre pasadas y a una velocidad de 8 km/h.


Primero buscaremos la tabla de NPK 10-10-15 o, si se trata de otro abono para el que no hay ninguna tabla, buscaremos la del abono que más se le parezca en granulometría u densidad.

Una vez en la tabla, nos situaremos en la columna de 30 metros, y dentro de esta, en la de 8km/h. Siguiendo esta columna hacia abajo nos detendremos en el valor más cercano a la dosis deseada de 170 Kg/ha, en este caso serán 171 Kg/ha.

A la izquierda de éste número, en la columna del graduador de las trampillas encontraremos la posición para éste.

A su derecha encontraremos las posiciones de boquilla, posición y extensiones de pala corta y pala larga en éste orden. Estas posiciones son iguales para los dos discos.

ENTRAMOS

		30 m						
	Kg/min	Kg/Ha						
		Km/h						
		6	8	10	12			
4	7	47	36	28	24	4	B1	B3
5	14	93	69	56	46			
6	21	137	103	82	68			
▲7	27	182	136	109	91		E4	E3
8	34	228	171	137	114			
9	42	277	208	166	138			

POSICIÓN DE LA PALA CORTA

Situaremos el agujero B de la pala corta en el agujero n°1 del disco.

POSICIÓN DE PALA LARGA

Situaremos el agujero B de la pala larga en el agujero n°3 del disco.

EXTENSIÓN DE PALA LARGA

El agujero E de la pala larga lo situaremos en el agujero n° 3 de la extensión.

GRADUADOR

Situaremos el tope de la palanca del graduador de las trampillas en el n°8.

BOQUILLAS


Situaremos las boquillas en la posición n°4.

EXTENSIÓN DE PALA CORTA


El agujero E de la pala corta lo situaremos en el agujero n°4 de la extensión.

Las dosis que figuran en las tablas son orientativas, pudiendo variar en abonos de la misma denominación debido a humedad, granulometría, densidad, etc.



Para conocer con seguridad la dosis por hectárea del abono con el que vamos a trabajar, para una posición determinada del graduador, se aconseja realizar pruebas del caudal con el canal que se suministra con la máquina y siguiendo las instrucciones que figuran en este manual.




DENOMINACIÓN DE LOS DISTINTOS AGUJEROS EN DISCOS Y PALAS DE LA ABONADORA L-3 PLUS.




AGUJEROS EN DISCO
IZQUIERDO



AGUJEROS EN DISCO
DERECHO



AGUJEROS EN PALA CORTA IZQUIERDA
(EN LA DERECHA SE DENOMINAN POR IGUAL)




AGUJEROS EN PALA LARGA IZQUIERDA
(EN LA DERECHA SE DENOMINAN POR IGUAL)




9. ENSAYO DE CAUDAL

Para conocer el caudal de abono que esparcirá la abonadora, deberemos realizar una medición de la cantidad que sale por una trampilla durante un minuto. A partir de este dato, la cantidad a esparcir por hectárea dependerá solamente de la velocidad de avance y del ancho entre pasadas.


Las abonadoras L-3 y L-3 PLUS permiten efectuar ensayos de caudal de la siguiente forma:




1. Retire el disco del lado izquierdo (en sentido de marcha) liberando el pasador de anilla que se encuentra en la parte inferior de éste.




2. Coloque el indicador de la posición de la boquilla en el nº7 y situé el canal para pruebas de caudal como se indica en la figura superior.




3. Llene de abono el lado izquierdo de la tolva y coloque un recipiente suficientemente grande debajo del canal.



4. Coloque el tope de la palanca del graduador en la posición deseada.



5. Ponga la abonadora en funcionamiento a 540 r.p.m. y abra la salida durante un minuto (tenga en cuenta de forma orientativa las dosis que figuran en las tablas ya que en un minuto en la posición nº12 saldrán 50 Kg. aproximadamente de abonos con peso esp. en torno a 1 Kg./litro).



6. Pese el abono recogido (obtendremos directamente el dato Kg./min). Para obtener la dosis en Kg./ha, aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{DOSIS (kg/ha)} = \frac{1200 \times \text{caudal (kg/min.)}}{\text{velocidad (km/h)} \times \text{ancho de trabajo (m)}}$$

Si el caudal es muy grande, reducir el tiempo de abertura a la mitad o a 1/4 de minuto, teniendo en cuenta que la dosis debemos multiplicarla por 2 ó 4.



10.- ABONADO DE LAS CABECERAS

10.1 MODIFICANDO LA POSICIÓN DE LA BOQUILLA




Para evitar posibles accidentes, al manipular la boquilla en la zona de los discos giratorios, es imprescindible tener el motor del tractor parado.

Cuando se inicia la labor a la mitad del ancho de trabajo es preciso trabajar con los dos discos a la vez pero deberemos colocar la palanca de la boquilla de salida (P) en la posición 7. Esto limitará el lanzamiento de abono justo a la mitad del ancho de trabajo en el lado del que hayamos cambiado la posición de la boquilla.



Distribución abonado a la mitad de ancho de trabajo

10.2 CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL LIMITADOR PARA ORILLAS EN LAS ABONADORAS L-3 Y L-3 PLUS.



FUNCIONAMIENTO:



Los enchufes que salen de la válvula antirretorno pilotada deben conectarse a un mismo distribuidor de doble efecto, al que llamaremos distribuidor nº1. El tercer enchufe se conectará a otro distribuidor, al que llamaremos distribuidor nº2.


El distribuidor nº1 es el que determina el modo de trabajo, desplegando o plegando el limitador de orillas.

El distribuidor nº2 será el encargado de abrir las compuertas de salida del abono, teniendo en cuenta que si el limitador está desplegado, solo se abrirá y verterá la salida del lado izquierdo en sentido de avance y cuando se encuentre plegado se habrán y cerrarán las dos salidas.

ASÍ PUES:

- Para el abonado normal en el centro del campo trabajaremos solo con el distribuidor n°2, asegurándonos previamente que el limitador se encuentre plegado.
- Para el abonado de orillas primero desplegaremos el limitador mediante el distribuidor n°1 y a continuación, dejando la orilla del campo a nuestra derecha y a unos 3 metros del centro de la abonadora, podremos abrir y cerrar la salida izquierda en sentido de marcha mediante el distribuidor n°2.






11. - ENGRASE Y MANTENIMIENTO

Debe lubricarse diariamente con grasa el eje de transmisión de la toma de fuerza y el eje de la pantalla limitadora.

Es conveniente lavar la abonadora con chorro de agua después de cada utilización. Levante la tolva desconectando los gatillos que la sujetan a cada lado del chasis para facilitar el lavado.


La caja de engranes lleva grasa tipo NLGI 00. Comprobar de vez en cuando el nivel de grasa a través del tapón de llenado y rellenar en caso de pérdida.

No abata la tolva con las alzas de 1000 l montadas, pues la abonadora volcaría.



Los remolques para las abonadoras L-3 y L-3 PLUS llevan dos ruedas balón de gran suspensión y estabilidad tipo 12,5/80 - 15/3.

La presión de inflado recomendados es : 7kg./cm².




12.- TABLAS DE DOSIFICACIÓN

En las tablas de dosificación se especifican las dosis esparcidas en kg/ha para cada tipo de abono, en función del ancho de trabajo y de la velocidad de avance.

Las cantidades que se indican deben estimarse a título orientativo, ya que puede variar el caudal que se ha previsto debido a la variedad de granulometría, densidad, humedad, etc...

Para abonos no especificados en las tablas, deberemos aproximarlos al más parecido en granulometría y densidad.

SIMBOLOS UTILIZADOS EN LAS TABLAS PARA L-3.



= Ancho de trabajo o distancia entre pasadas.



= Posición de la palanca de regulación.

kg/min

= Caudal de **una** salida, en kg./minuto

km/h

= Velocidad de avance en km/h.




= Posición de las paletas sobre el disco.



= Posición de la boquilla

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LAS TABLAS PARA L-3 PLUS



= Ancho de trabajo o distancia entre pasadas.



= Posición de la palanca de regulación.

kg/min

= Caudal de **una** salida, en kg./minuto

km/h

= Velocidad de avance en km/h.



= Posición de la boquilla



B1

= Agujero de pala corta en agujero de disco

E4

= Extensión de la pala



A4

= Agujero de pala larga en agujero de disco

E9

= Extensión de la pala

Abono UREA 46% N


Densidad 0,800 kg/dm³

Granulometría Ø 4,75 = 0%

Ø 3,3 = 3%

Ø 2 = 39%

Ø <2 = 58%



Kg/min	9				12				15				18				C3 C2 C2 C2 C3 C2 C2 C2 C3 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2				
	Kg/Ha				Kg/Ha				Kg/Ha				Kg/Ha								
	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12					
4	10	211	159	127	106	1	159	119	95.2	79.3	1	127	95.2	76.1	63.4	1	106	79	63	52.9	1
5	16	346	259	207	173	C3	259	194	155	130	C3	207	155	124	104	C3	173	130	104	86.4	C3
6	22	482	362	289	241	C2	362	271	217	181	C2	289	217	174	145	C2	241	181	145	121	C2
7	28	627	470	376	313	C2	470	352	282	235	C2	376	282	226	188	C2	313	235	188	157	C2
8	35	781	586	469	390		586	439	351	293		469	351	281	234		390	293	234	195	
9	43	948	711	569	474	1	711	533	426	355	1	569	426	341	284	1	474	355	284	237	1
10	51	1128	846	677	564	C3	846	635	508	423	C3	677	508	406	339	C3	564	423	339	282	C3
11	60	1323	992	794	662	C2	992	744	595	496	C2	794	595	476	397	C2	662	496	397	331	C2
12	69	1531	1148	919	766	C2	1148	861	689	574	C2	919	689	551	459	C2	766	574	459	383	C2
13	79	1751	1313	1051	876	3	1313	985	788	657	3	1051	788	630	525	3	876	657	525	438	3
14	89	1980	1485	1188	990	C3	1485	1114	891	742	C3	1188	891	713	594	C3	990	742	594	495	C3
15	100	2214	1661	1329	1107	C2	1661	1246	996	830	C2	1329	996	797	664	C2	1107	830	664	554	C2
16	110	2449	1837	1470	1225	C2	1837	1378	1102	919	C2	1470	1102	882	735	C2	1225	919	735	612	C2
17	121	2680	2010	1608	1340	1	2010	1507	1206	1005	3	1608	1206	965	804	3	1340	1005	804	670	1
18	130	2899	2174	1739	1450	C2	2174	1631	1305	1087	C2	1739	1305	1044	870	C2	1450	1087	870	735	C2
19	139	3099	2325	1860	1550	B2	2325	1743	1395	1162	C1	1860	1395	1116	930	C1	1550	1162	930	775	C2
20	147	3272	2454	1963	1636	B2	2454	1841	1473	1227	C1	1963	1473	1178	982	C1	1636	1227	982	818	C2

Abono UREA 46% N PERLADA


Densidad 0,750 kg/dm³

Granulometría Ø 4,75 = 0%

Ø 3,3 = 10%


Ø 2 = 87%

Ø <2 = 3%



In	9		12				15				18									
	Kg/Ha	Kg/Ha	Kg/Ha				Kg/Ha				Kg/Ha									
			6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12						
4	8	179	134	108	89,6	1	134	101	80,7	67,2	1	108	80,7	64,5	53,8	1	90	67	54	44,8
5	13	300	225	180	150		225	169	135	112	C3	180	135	108	89,9		150	112	89,9	74,9
6	19	417	313	250	209		313	235	188	156	C2	250	188	150	125		209	156	125	104
7	24	537	403	322	269		403	302	242	201	C2	322	242	193	161		269	201	161	134
8	30	663	497	398	332		497	373	298	249		398	298	239	199		332	249	199	166
9	36	799	599	479	399	3	599	449	359	299	3	479	359	287	240	3	399	299	240	200
10	43	945	709	567	472	C3	709	531	425	354	C3	567	425	340	283	C3	472	354	283	236
11	50	1103	827	662	552	C2	827	621	496	414	C2	662	496	397	331	C2	552	414	331	276
12	57	1274	955	764	637	C2	955	717	573	478	C2	764	573	459	382	C2	637	478	382	318
13	66	1456	1092	873	728	1	1092	819	655	546	3	873	655	524	437	4	728	546	437	364
14	74	1647	1235	988	823	C2	1235	926	741	618	C3	988	741	593	494	C2	823	618	494	412
15	83	1844	1383	1107	922	C1	1383	1037	830	692	C2	1107	830	664	553	C2	922	692	553	461
16	92	2044	1533	1227	1022	C1	1533	1150	920	767	C2	1227	920	736	613	B2	1022	767	613	511
17	101	2243	1682	1346	1121	1	1682	1261	1009	841	1	1346	1009	807	673	1	1121	841	673	561
18	109	2433	1825	1460	1216	C1	1825	1368	1095	912	C1	1460	1095	876	730	C1	1216	912	730	608
19	117	2608	1956	1565	1304	C1	1956	1467	1174	978	C1	1565	1174	939	782	C1	1304	978	782	652
20	124	2761	2071	1657	1381	B1	2071	1553	1243	1036	B1	1657	1243	994	828	B1	1381	1036	828	690

13.- MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 24m. A 30 Y 36m PARA EL MODELO L-3.



El kit se compone de :

- 1 Disco centrífugo derecho con palas corta y larga montadas.
- 1 Disco centrífugo izquierdo con palas corta y larga montadas.
- 1 Boquilla derecha.
- 1 Boquilla izquierda.
- 1 Suplemento boquilla derecha.
- 1 Suplemento boquilla izquierda.
- 2 Anillos separador guía trampilla.
- 2 Medidas esferas centrales.
- 2 Tornillos M-8 x 20 Inoxidables con tuercas autoblocantes.

Necesitaremos las siguientes herramientas:

2 Llaves fijas 12-13

1 Llave fija 16-17

1 Punzón botador cilíndrico de 4mm. de diámetro y un martillo.

1 Tornillo de banco.

La abonadora L-3 ofrece la posibilidad de trabajar a anchos de trabajo de 30 y 36 metros cambiando algunos elementos de la máquina por los que se suministran en el kit de conversión de 24 a 30 y 36 m.

Con la abonadora vacía empezaremos a destornillar los tornillos que fijan el soporte de la boquilla y el tornillo de fijación del adaptador (fig-1).




FIG.2- Vista de la boquilla izquierda en la L.3

Una vez extraído el soporte con la boquilla y el adaptador para 24 metros, liberaremos el pasador elástico para extraer la boquilla de 24 metros y colocar en su lugar la de 30 y 36m. de la misma mano (las boquillas vienen señaladas en el extremo del eje con una «D» o una «I» según sean derechas o izquierdas).

Guardaremos el adaptador para 24 metros, pues no vamos a usarlo en la máquina de 30 y 36 metros.

Extraeremos el disco utilizando los cuatro tornillos de M-10 de cabeza redonda que lo sujetan al portaplatos, colocaremos la media esfera sobre el portaplatos y a continuación el disco con palas para 30 y 36 metros de la misma mano, fijándolo de nuevo con los cuatro tornillos de cabeza redonda.


Colocaremos el suplemento de la boquilla por debajo de la trampilla colocando el anillo separador guía (fig.2) y el tornillo de M-8 x 20 de la parte delantera con su tuerca autoblocante.

Colocaremos el soporte de la boquilla con la boquilla de 30 y 36 metros en los dos taladros más atrasados, que como se indica en la figura (fig.2) corresponden a la posición de 36 metros, en lugar de los dos adelantados en los que estaba, que se utilizan para trabajar con la boquilla de 24 m.


Con el soporte de la boquilla bajo la chapa del suplemento entraremos el tornillo de M-8 desde abajo hacia arriba pasando primero por el soporte de la boquilla, el suplemento de la boquilla, la trampilla y finalmente la chapa del fondo de la tolva, atornillando la tuerca primero a tope y luego aflojando justo hasta que la trampilla pueda abrir y cerrar (este tornillo hace de articulación).

Realizaremos todas las operaciones descritas en ambos lados de la máquina. Comprobaremos que las boquillas están montadas correctamente y no tocan en ninguna posición a las palas del plato cuando este gira.

Antes de empezar a trabajar deberemos regular la máquina según las tablas de 30 y 36 metros.



14.- MONTAJE DEL KIT DE CONVERSIÓN DE 30 Y 36m A 24 m. PARA EL MODELO L-3 PLUS.



El kit se compone de :

- 1 Disco centrífugo derecho montado con tres palas derechas.
- 1 Disco centrífugo izquierdo montado con tres palas izquierdas.
- 1 Boquilla derecha (marcada con una «D» en el extremo del eje).
- 1 Boquilla izquierda (marcada con una «I» en el extremo del eje).
- 2 Adaptadores para 24 metros.
- 2 Tornillos de M-8x25 inox con tuerca autoblocante.
- 2 Conteras o tapones redondos para los portaplatos.

Necesitaremos las siguientes herramientas:

2 Llaves fijas 12-13

1 Llave fija 16-17

1 Punzón botador cilíndrico de 4mm. de diámetro y un martillo.

1 Tornillo de banco (a ser posible).

La abonadora L-3 PLUS ofrece la posibilidad de trabajar a anchos de trabajo de 15 y 24 metros cambiando algunos elementos de la máquina suministrados en el kit de conversión de 30 y 36 a 24 m.

Con la abonadora vacía empezaremos por destornillar los 4 tornillos que fijan el soporte de la boquilla y el suplemento boquilla (fig-1).




FIG.2 - Vista de la boquilla izquierda de la máquina preparada para 30 y 36 m.

Retiraremos por un lado el suplemento de la boquilla y el anillo separador (que no utilizaremos trabajando a 15-24 m.) y por el otro el soporte de la boquilla con la boquilla (fig.1).

Liberaremos el pasador elástico de la boquilla para sustituirla por la de 24 m. de la misma mano (en el caso de la figura izquierda).

Extraeremos el disco utilizando los cuatro tornillos de M-10 de cabeza redonda que lo sujetan al portaplatos, retirando la media esfera que tampoco utilizaremos en la máquina de 15-24 m. (fig.1).

Antes de colocar el disco de 15-24 m. de la misma mano aprovecharemos para colocar la contera o tapón de plástico en el portaplatos. (fig.2).

Situaremos el disco con las tres palas y lo fijaremos de nuevo mediante los cuatro tornillos de M-10. (fig.2)


Situaremos el soporte de la boquilla con los dos tornillos de la parte exterior en la posición señalada en la figura 2 como 24 m.

Colocaremos el adaptador 24 m. por debajo del soporte de la boquilla con el tetón hacia arriba y entrando en el agujero del soporte que ahora queda libre.

Entraremos de abajo a arriba el tornillo de M-8x25 inox. que fija el adaptador, articula la trampilla de salida del abono y atraviesa el fondo de la tolva, como se puede ver en el centro de la figura 2. A continuación, apretaremos mediante la tuerca autoblocante, primero a tope y luego aflojaremos justo hasta que la trampilla pueda abrir y cerrar.

Realizaremos todas las operaciones descritas en ambos lados de la máquina. Comprobaremos que las boquillas están montadas correctamente y no tocan en ninguna posición a las palas del plato cuando este gira manualmente.

Antes de empezar a trabajar deberemos regular la máquina según las tablas de 15 a 24 metros.




15.- REPUESTOS

Las denominaciones DERECHA, IZQUIERDA, DELANTE Y DETRÁS se refieren a la máquina en sentido de marcha, tal como se indica en la figura siguiente.

En los despieces no se repiten las piezas de diferente mano. En los listados figuran las referencias que las distinguen.


Al pedir repuestos rogamos citen el número y tipo de máquina que figuran en la placa de identificación de la parte trasera derecha de la tolva.



Como norma general, evite trabajar debajo de la máquina suspendida del tractor. Si debe hacerlo, asegúrela adecuadamente para evitar su desplome por pérdida de presión hidráulica en el tractor.


15.1 CHASIS ABONADORA L-3 Y L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
1	EE-025102	GATILLO SUJECCIÓN TOLVA
2	ML-015100	MUELLE GATILLO SUJECCIÓN TOLVA
3	94 3,5X28 BI	PASADOR ALETAS DIN 94 BICROM.
4	CN-817000	CONTERA PARA VARILLA DE Ø 12
5	FE-610008	PASADOR DE ANILLA BICROM.
6	PX-045121	PROTECTOR ABONADORA D-5/R
7	PX-045146/D	SEPARADOR DISCO DER.
8	PX-045146/I	SEPARADOR DISCO IZQ.
9	ML-015101	MUELLE DEL PIE
10	125 20 BI	ARANDELA PLANA DIN 125 BICROM.
11	94 5X32 BI	PASADOR ALETAS DIN 94 BICROM.
12	94 3,2X20 BI	PASADOR ALETAS DIN 94 BICROM.
13	B03-205	BULÓN Ø 16X37 ESTAMPADO
14	94 5X25 BI	PASADOR ALETAS DIN 94 BICROM.
Conjuntos		
H	PS-015100	BULÓN ENGANCHE ABONADORAS
I	PS-2105/D	PIE DESCANSO DER.
J	PS-010101	BULÓN DEL TRIPODE
K	PS-045127	PROTECTOR TOMA DE FUERZA AB. D-5/R
K	PS-015107	CHASIS ABONADORA L-3 (PUNTEAR)




15.2 TOLVA ABONADORA L-3 Y L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
1	PS-2109	«L» ARTICULACIÓN TOLVA
2	PS-2108	«U» ARTICULACIÓN TOLVA
3	CN-818001	CATADIÓPTICO REFRACTANTE ROJO REDONDO
4	RE-025100	CONJUNTO COMPLETO INDICADOR NIVEL
5	PS-2107	CRIBA
6	315 8 1	TUERCA MARIPOSA DIN 315 M-8 INOX.
7	PS-2111	TOLVA 1000L
7	EO-025100	ALZA PIRAMIDAL 200 L. COMPLETA
7	EO-025101	ALZA 500 L. COMPLETA
7	VA-075100	ALZA DE 1000 L. COMPLETA
8	PX-105100	PLETINA PORTALUCES
9	CN-818009	LUCES L-3
10	PX-045136	CANAL PARA PRUEBAS DE CAUDAL
11	AD-073101	ADHESIVO «LAMUSA»
12	AD-045101	ADHESIVO L-3
13	AD-045102	ADHESIVO L-3 PLUS
14	PS-075102	PROTECCIÓN ABONADORA L-3 ; L-3 PLUS
15	CN-817002	CONTERA REDONDA PARA TUBO Ø 32x2




15.3 REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
1	ME-045145	PIÑÓN 1/2»39Z TRANS. AGITADOR
2	FE-605028	CADENA 1/2» TRANS. AGITADOR
3	FE-600029	RODAMIENTO 1025 C/SOPORTE
4	ME-045146	EJE TRANS. AGITADOR (BICROM.)
5	FE-601013	RETEN DOBLE LABIO Ø18X30X7
6	FE-600030	CASQUILLO FRICCIÓN 18X20X22 C/VAL.
7	471 25	ANILLO SAEGER P/EJE DIN 471 Ø25
8	985 8 I	TUERCA DIN 985 M8 INOX
9	933 8X35 I	TORNILLO DIN 933 M8X35 INOX
10	6885-A 8X7X28	CHAVETA DIN 6885 FORMA A 8X7X28
11	TA-045114/D	DISCO CENTRIFUGO DER.
12	PX-045138/D	PALA CORTA DER.
13	PX-045139/D	EXTENSIÓN PALA CORTA DER.
14	PX-045110/D	TRAMPILLA CONTR. SAL. ABONO DER.
15	PX-045110/I	TRAMPILLA CONTR. SAL. ABONO IZQ.
16	TA-045114/I	DISCO CENTRIFUGO IZQ.
17	16 LO- 08101608	RUEDA TENSORA 16Z -1/2»
18	EE-030200	ARANDELA Ø 30X8.5X3 Zn
19	BU-040500	BULÓN ROSCADO DEL PIÑÓN DESVIADOR
20	ML-041100	MUELLE TENSOR CADENA TRANS.
21	PX-015112	PROTECTOR CADENA TRANSMISIÓN
22	PX-045145/I	SUPLEMENTO BOQUILLA IZQ.
23	PX-045141/D	PALA LARGA DER.
24	PX-045141/I	PALA LARGA IZQ.
25	PX-045102/I	EXTENSIÓN PALA LARGA IZQ.
26	PX-045102/D	EXTENSIÓN PALA LARGA DER.
27	EE-045144	MEDIA ESFERA CENTRAL DISCO
28	FE-600019	COJINETE 25/28/30 NYLON




15.3 REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
29	HORQUILLA 12B	HORQUILLA CON BULÓN M-12
30	ME-045147	PIÑÓN 1/2"13Z TRANS. AGITADOR
31	6885-A 6X6X25	CHAVETA DIN 6885 FORMA A 6X6X25
32	934 12 BI	TUERCA DIN 934 M-12 BICROM.
33	933 8X15 BI	TORNILLO DIN 933 M-8X15 BICROM.
34	PL-040204	TENSOR CADENA
35	EE-045143	TORNILLO DIN 603 C/C INOX.
36	PL-045103	VOLANTE CON TUERCA M-10
37	931 10X130 BI	TORNILLO DIN 931 M-10X130 BICROM.
38	931 10X115 BI	TORNILLO DIN 931 M-10X115 BICROM.
39	934 10 I	TUERCA DIN 934 M-10 INOX
40	603 8X20 I C/C	TORNILLO DIN 603 C/C INOX.
41	PX-045138/I	PALA CORTA IZQ.
42	PX-045139/I	EXTENSIÓN PALA CORTA IZQ
43	315 8 I	TUERCA DIN 315 INOX.
44	A01-56	ANILLO SEPARADOR GUÍA TRAMP.
Conjuntos		
A	PS-045119/D	FONDO TOLVA DER. AB. L-3
B	PS-045119/I	FONDO TOLVA IZQ. AB. L-3
C	PS-045126	AGITADOR ABONADORA L-3
D	PS-045130	SOPORTE BOQUILLA L-3
E	PS-045132/D	BOQUILLA DERECHA
F	PS-045132/I	BOQUILLA IZQUIERDA
G	PS-045117	DISCO PORTAPLATO AB. D-5(SOLDAR)
	MD-30	DISCO PORTAPL. AB. D-5(MECANIZAR)
	MO-045104	DISCO PORTAPL. CON CASQUILLOS




15.3 REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
Conjuntos		
H	PS-045129	BRAZO TENSOR CADENA
I	PS-045134/I	VARILLA IZQ. MANDO TRAMPILLA
J	PS-045134/D	VARILLA DER. MANDO TRAMPILLA
K	PS-045131	PALANCA DE LA BOQUILLA
Premontajes		
L	MO-045112	GRUPO TRIPLE ABONADORA D-5/R
LL	MO-045111	PASADOR DESCONEXIÓN AGITADOR
	MO-045116/D/I	PLATO CENTRIF. D/I 36 m.C/ PALAS




15.4 REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN L-3 Y L-3/3000

Figura	Código	Denominación
1	EE-045152/D	VARILLA DER.CIERRE TRAMPILLA
2	ME-045145	PIÑÓN 1/2»39Z TRANS. AGITADOR
3	FE-605028	CADENA 1/2» TRANS. AGITADOR
4	FE-600029	RODAMIENTO 1025 C/SOPORTE
5	ME-045146	EJE TRANS. AGITADOR (BICROM.)
6	FE-601013	RETEN DOBLE LABIO Ø18X30X7
7	FE-600030	CASQUILLO FRICCIÓN 18X20X22 C/VAL.
8	471 25	ANILLO SAEGER P/EJE DIN 471 Ø25
9	985 8 I	TUERCA DIN 985 M8 INOX
10	933 8X35 I	TORNILLO DIN 933 M8X35 INOX
11	6885-A 8X7X28	CHAVETA DIN 6885 FORMA A 8X7X28
12	EE-045138	DISCO CENTRIFUGO
13	CN-817002	CONTERA REDONDA PARA TUBO Ø 32x2
14 D	PX-045110/I	TRAMPILLA CONTR. SAL. ABONO IZQ.
14 I	PX-045110/D	TRAMPILLA CONTR. SAL. ABONO DER.
15	315 8 I	TUERCA DIN 315 INOX.
16	16 LO- 08101608	RUEDA TENSORA 16Z -1/2»
17	EE-030200	ARANDELA Ø 30X8.5X3 Zn
18	BU-040500	BULÓN ROSCADO DEL PIÑÓN DESVIADOR
19	ML-041100	MUELLE TENSOR CADENA TRANS.
20	PX-015112	PROTECTOR CADENA TRANSMISIÓN
21	EE-045153	PLETINA CORTA ADAPTADOR 24 m.
22	PX-045102/I	PALA CENTRÍFUGA /I
23	PX-045102/I	PALA CENTRÍFUGA /D
24	FE-600019	COJINETE 25/28/30 NYLON
25	FE-610001	HORQUILLA CON BULÓN M-12
26	ME-045147	PIÑÓN 1/2»13Z TRANS. AGITADOR
27	6885-A 6X6X25	CHAVETA DIN 6885 FORMA A 6X6X25
28	125 8 I	ARANDELA DIN 125 Ø8 INOX.




15.4 REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN L-3 Y L-3/3000

Figura	Código	Denominación
29	934 12 BI	TUERCA DIN 934 M-12 BICROM.
30	933 8X15 I	TORNILLO DIN 933 M-8X15 INOX
31	PL-040204	TENSOR CADENA
32	EE-045143	TORNILLO DIN 603 C/C INOX.
33	PL-045103	VOLANTE CON TUERCA M-10
34	7980 8 I	ARANDELA GROWER DIN 7980 Ø8 INOX
35	931 10X130 BI	TORNILLO DIN 931 M-10X130 BICROM.
36	934 10 BI	TUERCA DIN 934 M-10 BICROM.
37	934 10 I	TUERCA DIN 934 M-10 INOX
38	7980 10 I	ARANDELA GROWER DIN 7980 INOX
39	603 8X20 I C/C	TORNILLO DIN 603 C/C INOX
40	934 10 BI	TUERCA DIN 934 M-10 INOX
41	7980 10 BI	ARANDELA GROWER DIN 7980 BIC.
42	934 12 BI	TURCA DIN 934 M-12 BICROM.
43	7980 8 I	ARANDELA GROWER DIN 7980 Ø8 INOX
Conjuntos		
A	PS-045119/D	FONDO TOLVA DER. AB. D-5/R
B	PS-045119/I	FONDO TOLVA IZQ. AB. D-5/R
C	PS-045126	AGITADOR ABONADORA D-5/R
D	PS-045130	SOPORTE BOQUILLA D-5/R
E	PS-2118/D	BOQUILLA SALIDA ABONO /D
F	PS-2118/I	BOQUILLA SALIDA ABONO /I
G	PS-045117	DISCO PORTAPLATO AB. D-5(SOLDAR)
	MD-30	DISCO PORTAPL. AB. D-5(MECANIZAR)
	MO-045113	DISCO PORTAPL. CON CASQ.Y CONT.
H	PS-045129	BRAZO TENSOR CADENA
I	PS-045134/I	VARILLA IZQ. MANDO TRAMPILLA




15.4 REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN L-3 Y L-3/3000

Figura	Código	Denominación
Conjuntos		
K	PS-045131	PALANCA DE LA BOQUILLA
M	PS-045136	ADAPTADOR PARA 24 m.
Premontajes		
L	MO-045112	GRUPO TRIPLE ABONADORA D-5/R
LL	MO-045111	PASADOR DESCONEXIÓN AGITADOR
	MO-2107/D/I	PLATO CENTRIFUGO CON PALAS D/I 24 m.




15.5 MANDO HIDRÁULICO ABONADORA L-3 Y L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
1	CO-045101	CILINDRO S.E. MANDO HIDRÁULICO
2	PL-045101	MUELLE PROTECTOR CILINDRO
3	PL-050207	CASQUILLO ARTICULACIÓN BRAZO
4	125 20 BI	ARANDELA PLANA DIN 125 BICROM.
5	TA-045115	VÁLVULA 1/4" DOS VÍAS PARA ATORNILLAR
6	HI-704003	RACOR CODO M1/4-TL-1/4
7	HI-706009	VÁLVULA 1/4"-MF1/4"IZQ.-HF1/4"DER.
8	HI-705001	ARANDELA METALBUNA 1/4" GAS
9	HI-704000	RACOR M1/4"-HG1/4"
10	HI-703004	RACOR T MF1/4-MF1/4-MF1/4
11	HI-700046	TUBO R2 AT 1/4";TL1/4";CODO 90°TL1/4"
12	HI-700045	TUBO R2 AT 1/4";TL1/4";CODO 90°TL1/4"
13	HI-700066	TUBO R2 AT 1/4";TL1/4";TL1/4"
	HI-700081	TUBO R2AT 1/4" L=3,5M TL1/4"-TL1/4"
14	94 5X40 BI	PASADOR ALETAS DIN 94 BI
15	HI-704008	RACOR M1/2"- M1/4"
16	HI-705002	ARANDELA METALBUNA 1/2" GAS
17	HI-707001	TAPÓN ENCHUFE RÁPIDO
18	HI-701000	ENCHUFE RÁPIDO 1/2" «FASTER»
19	A10-52	ADHESIVO GRADUADOR O-20
Conjuntos		
A	PS-045128	GRADUADOR CON SOPORTE MANDO HID.
B	PS-045133/D	PALANCA DER. MANDO HID.
C	PS-045133/I	PALANCA IZQ. MANDO HID.
D	PS-045110	TOPE PALANCA DERECHA
E	PS-045407	MANIVELA TOPE PALANCA
NOTA: LM =LIMITADOR MECÁNICO PARA ORILLAS.		




15.6 LIMITADORA ORILLAS MECÁNICO/HIDRÁULICO L-3 Y L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
1	PX-045148	BIELA LIMITADOR ORILLAS
2	BU-100204	BULÓN ROSCADO DEL CILINDRO
3	FE-610002	PASADOR «R» DE 3 MM.
4	FE-603001	ENGRASADOR RECTO M-6
5	94 3.5X28 BI	PASADOR ALETAS DIN 90 BICROM.
6	SC-10	CILINDRO DEL VARIADOR
7	M01-71	MUELLE RETORNO CILINDRO
8	PL-045104	FUELLE PROTECTOR CILINDRO LIMITADOR
9	ME-100210	ESTRANGULADOR CILINDRO TRAZADORES
10	HI-705001	ARANDELA METALBUNA 1/4"GAS
11	ME-100212	TORNILLO SIMPLE 1/4" GAS CON ENTALLA
12	HI-704010	RACOR M-1/4 M-1/4
13	HI-704000	RACOR UNIÓN MF1/4-HG1/4
14	HI-706005	VÁLVULA SELECTORA 1/4" VFC -NC
15	HI-706012	VÁLVULA ANTIRRETORNO PIL. S.EF. 1/4"
16	HI-700044	TUBO R2-AT 1/4 L=1.22M.E1/4-TL1/4
17	HI-700074	TUBO R2-AT 1/4 L=1.3M.TL1/4-M1/4
18	HI-700075	TUBO R2-AT 1/4 L=0.5M. M1/4-M1/2
19	HI-705002	ARANDELA METALBUNA 1/2"
20	HI-701000	ENCHUFE RÁPIDO 1/2"
21	HI-707001	TAPÓN ENCHUFE RÁPIDO
22	HI-704008	RACOR UNIÓN MF1/4"-MF1/2"
23	HI-703004	RACOR T MF1/4-MF1/4-MF1/4




15.6 LIMITADORA ORILLAS MECÁNICO/HIDRÁULICO L-3 Y L-3 PLUS

Figura	Código	Denominación
Conjuntos		
A	PS-045137	SOPORTE LIMITADOR ORILLAS
B	PS-045138	PANTALLA LIMITADORA DE ORILLAS
C	PS-045139	ART. CABEZA CILINDRO LIMITADOR
Equipos opcionales		
	EO-105104 EO-105105	LIMITADOR HIDRÁULICO PARA ORILLAS L-3 LIMITADOR HIDRÁULICO PARA ORILLAS L-3 PLUS




15.7 GRUPO TRANSMISIÓN


Figura	Código	Denominación
1	FE-608000	TRANSMISIÓN TOMA DE FUERZA, CON EMBRAGUE
2	FE-608007	DISCO DE FRICCIÓN DE FERODO
3	RE-045101	CARCASA CAJA CENTRAL, COMPLETA (2 MITADES)
4	ME-045138	EJE ESTIRADO ENTRADA CAJA CENTRAL
5	RE-045102	CARCASA CAJA LATERAL, COMPLETA (2 MITADES)
6	ME-045148	EJE LARGO UNIÓN CAJAS
7	ME-045142	ENGRANE 16Z M 4.5
8	ME-045143	ENGRANE 20Z
9	ME-045144	ENGRANE 16Z M 4
10	FE-600017	RODAMIENTO 6205
11	FE-601006	RETÉN 25-47-7
12	FE-601007	RETÉN 35-47-7
13	ME-045136	EJE SALIDA CAJA LATERAL
14	ME-045140	ARANDELA DE Ø25X1
15	ME-045141	ANILLO SEPARADOR CAJA LATERAL
16	6885-A 8X7X18	CHAVETA TIPO <A> 8x7x18
17	6885-A 8X7X25	CHAVETA TIPO <A> 8x7x25
18	471 25	ANILLO SAEGER DIN 471 Ø25
19	HI-707003	TAPÓN DE 3/8"
20	FE-601008	JUNTA TÓRICA Ø16
21	912 8X45	TORNILLO ALLEN DIN 912 M-8x45
22	ME-045137	SEPARADOR INTERIOR CAJA CENTRAL
23	1481 8X38 BI	PASADOR ELÁSTICO DIN 1481 Ø8x38 BICROM.
24	1481 5X38 BI	PASADOR ELÁSTICO DIN 1481 Ø5x38 BICROM.
25	FE-600019	CASQUILLO LARGO AGITADOR Ø25x28x30
26	ME-045135	DISCO PORTAPLATOS ABONADORA
26	MO-045104	DISCO PORTAPLATOS ABONADORA CON CASQUILLO



15.8 ABONADORA L-3/3000

Figura	Código	Denominación
1	RE-02500	ALZA ABONADORA D-5/3000
2	PS-2152	CRIBA ABONADORA D-5/3000
3	PS-2146	TOLVA ABONADORA D-5/3000
4	PS-2148	ÁNGULO DESCANSO TOLVA REFORZADO
5	PS-2147	<U> ARTICULACIÓN TOLVA REFORZADA
6	ME-044100	EJE UNIÓN TRANSMISIÓN L-3
7	FE-600024	RODAMIENTO 6007 2RS
8	472 62	ANILLO SAEGER DIN 472 Ø62
9	PS-2150	ENGANCHE ABONADORA D-5/3000
10	MO-015200	PIÉ ABONADORA D-5/3000, COMPLETO
11	CO-045101	CILINDRO SE MANDO PALANCAS
12	PS-2151	CORREDERA POLEA FRENO
13	ME-095200	POLEA CABLE FRENO
14	PS-2180	VARILLA TENSORA FRENO
15	EE-045202	BIELA LARGA FRENO
16	PP-71	PALANCA DEL FRENO
17	471 35	ANILLO SAEGER DIN 471 Ø35
18	FE-608015	TRANSMISIÓN CARDÁN L=1000







LAMUSA

LAMUSA AGROINDUSTRIAL, S.L.

Domicilio Fiscal: C/Om, nº3

Teléfono. 93 868 03 03

Telefax.. 93 868 00 55

Factoría: Carretera de Igualada, S/N

Apartado de correo, 6

08280 **CALAF** (Barcelona) España